



KidTime Schnellinstallation

Diese Beschreibung ersetzt nicht das ausführliche Handbuch, welches als Datei **auf dem Masterstick** oder auf der Website www.kiwidot.de zu finden ist.

KidTime läuft auf Computern mit dem Betriebssystem Windows 2000/XP, Vista und Windows7.

Für die Installation benötigen Sie Administratorrechte.

Stecken Sie den Masterstick in einen freien USB Steckplatz Ihres Computers.

Öffnen Sie den Arbeitsplatz und doppelklicken Sie auf das neue Laufwerk mit der Bezeichnung „MASTERSTICK“.

Auf dem Masterstick befindet sich die Programm Datei „KidTimeStart.exe“. Doppelklicken Sie (bei WinXP) auf diese Datei, damit das Programm gestartet wird. Bei Vista und Win7 starten Sie das Programm mit (rechte Maus Taste „als Admin“)

Das Programm installiert auf Ihrem Computer das Programm „KidTimeSetup.exe“ und führt es aus.

Es erscheint ein Dialogfenster mit den Lizenzbestimmungen und der Eingabe des Installations- Passwortes für den Computer. Dieses Passwort bitte notieren. Mit Klick auf „Weiter“ wird die Installation fortgesetzt.

Bei einer Erstinstallation wird der aktuelle Masterstick automatisch am Computer registriert.

Ändern Sie das Passwort des Mastersticks. Hierzu markieren Sie den Masterstick in der Liste (linke Maus Taste) und klicken dann auf „Passwort ändern“. Das voreingestellte Passwort ist „passwort“.

Als Nächstes markieren Sie den Masterstick erneut in der Liste und klicken auf „Masterstick bearbeiten“. Ändern Sie den Namen des Mastersticks und des Standortes. Verwenden Sie aussagekräftige Namen.

Bei dieser Gelegenheit notieren Sie sich bitte das Installations- Passwort, sowie den Standort Key. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf.

Jetzt können Sie den Timestick registrieren.

Entnehmen Sie den Masterstick und stecken Sie dafür den Timestick in den freien USB Steckplatz. Warten Sie, bis Windows den Stick erkannt hat.

Klicken Sie auf „Timestick registrieren“. Der Timestick wird in der Liste angezeigt.

Markieren Sie den Timestick in der Liste und klicken Sie auf „Timestick bearbeiten“. Es erscheint das Fenster, in dem Sie die Einstellungen für die Nutzungszeiten und die Nutzungsdauer vornehmen können. Ausführliche Beschreibungen finden Sie im Handbuch (Datei ist auf dem Masterstick)

Diesen Vorgang wiederholen Sie für alle Timesticks, die Sie auf diesem Computer registrieren möchten.

WICHTIG: Die Software der Sticks, egal ob von den Timesticks oder vom Masterstick muss veränderlich bleiben, das heißt die Dateien könnten von den Sticks gelöscht werden. Bitte legen Sie, nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben Sicherheitskopien der Dateien in einem geschützten Verzeichnis oder auf einem externen USB Stick an.

Für die Installation der KidTime Control Software, klicken Sie auf „Installieren“.

Nach erfolgreicher Installation starten Sie den Computer bitte neu.

WICHTIG: Nach dem Neustart ist die KidTime Control Software aktiv. Nur registrierte Master- und Timesticks können sich am System anmelden.

Um Änderungen an den Einstellungen vorzunehmen, müssen Sie den Masterstick verwenden und das Programm „KidTimeStart.exe“ auf dem Masterstick aufrufen.

Sie können die KidTime Control Software mit dem Masterstick auf weiteren Computern in Ihrem Haus installieren. Der Standortname wird automatisch vom Masterstick übernommen.

Die Timesticks müssen Sie dann nur noch registrieren. Ein Bearbeiten ist nicht mehr notwendig.

Hinweis: Verwenden Sie an jedem Computer das gleiche Installations- Passwort, das ist leichter zu merken.

Das Installations- Passwort benötigen Sie, falls der Masterstick verloren geht oder defekt ist. Anhand des Installations- Passwortes und des Standort Key's können wir Ihnen einen Ersatz Masterstick erstellen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: info@kiwidot.de
Antworten finden Sie finden auf www.kiwidot.de und im Handbuch

KidTime © Werner Pfundstein
kiwidot © Heike Kerstenhann